

3D ÁLLÍTHATÓ AJTÓ SAROKPÁNT

ÁLLÍTHATÓ

A beállításhoz 4 mm-es kulcsra van szükség. Az összes pántot be kell állítani. A megfelelő beállításkor az összes beépített pánt egyenletesen adja át a feszültséget. Ne használja a beállítási tartomány több mint felét 0–4 mm magasságban, a tömítés nyomástartományában és 6 mm szélességű tartományban, amikor az ajtót először állítja be.

A fennmaradó fél tartomány arra van hagyva, hogy támogassa a sarokpántot a használat során, az előre jelzett használati idő alatt.

A – 0-4 mm-es magasságbeállítás, beállító csap (1).

B - a nyomás beállítása.

Ehhez megfelelően kell rögzíteni a csavarokat az ajtókra szerelt tartóba.

C – szélességbeállítás - 6 mm-es tartomány, beállító csap (2)

Lazítsa meg a zárócsavarokat (3) az összes pánton, egy fél fordulatig. Állítsa be az összes pántot úgy, hogy a beállító csapokat (2) félig forgatja el. Amikor a pánt beállítása befejeződött, csavarja be az összes reteszelő csavart (3), amíg ellenállást nem érez, legfeljebb 9 Nm maximális nyomatékkal.

jelmagyarázat:

regulacja = beállítás

kął = szög

